


操作手册

SCDS05

随车叉车



前言

真诚感谢您购买使用本公司的产品。

本手册详细介绍了产品的安全操作及维护保养方法。

操作使用本产品前，必须详细通读且理解本手册内容。

车辆仅允许经过相应培训并取得资格的人员操作。

手册说明

随着我们公司的持续发展，产品的不断升级换代，我们努力为您提供更优质的产品，更贴心的服务。因此您看到的不同时期产品的操作手册，存在些许差异。如有疑问，请咨询我们公司售后部门。

本操作手册由制造商保留最终解释权，如有改动恕不另行通知。

安全标识说明



危险

表示情况极其危险。如果忽视此提示，将导致重伤甚至死亡。



警告

表示情况极其危险。如果忽视此提示，可能导致重伤或致命伤害。



注意

表示情况危险。如果忽视此提示，可能导致轻度或中度伤害。

改装说明

禁止任何私自更改、拆卸车辆部件的行为。

任何改装行为，均需要制造商或其授权生产商或其法律效力接替者提供具有法律效力的书面同意书。

任何改装后的车辆，必须在车身明显直观部位标注改装信息。

任何改装后的车辆，必须由专业安全人员对其进行安全性检测。

在政府监管部门登记备案的车辆，改装后需要重新批准登记，所需材料由改造商提供，本公司不负任何责任。

任何改装后的车辆，其对应参数铭牌、指示标贴、操作手册等用于安全指南和车辆正常使用的文件资料，全部需要做出对应修改，并获得批准。

声 明

本公司生产的型号为 SCDS05 的随车叉车，是仅在《特种设备安全监察条例》所规定的特定区域使用的机动工业车辆。

用途限制

本车辆的使用范围应符合《特种设备安全监察条例》的规定。本手册是操作说明的组成部分，必须严格遵守，不受用户所在国的相关法律规定影响。

本操作手册介绍的堆垛车为一台特种仓储设备，用于特定场所物料的提升及搬运。本车辆的使用、操作和保养，必须严格按照本操作手册的规定。将车辆用于任何其它用途，均属不符合规定的操作行为，存在危及人员安全及财产损失风险。使用中必须遵守设备铭牌或者载荷曲线的规定，防止设备的超载风险及设备重心侧移造成的倾覆风险。不得在有火灾和爆炸隐患及潮湿环境使用本设备。

车辆使用方的义务和责任：在本操作手册中，“车辆使用方”指的是任何直接使用或者任命、委托他人使用本车辆的自然人或者法人。在租售、出租等特殊情况下，“车辆使用方”则代表根据车辆所有者和用户之间订立的合同条款，承担规定操作义务的当事人。

车辆使用方必须确保车辆只用于规定用途，并及时排除一切可能危及使用方本人或第三者生命和健康以及财产安全的隐患。除此之外，车辆使用方还必须严格遵守事故防范规定、其它安全技术规定，以及车辆的操作、保养和维修准则。车辆使用方必须确保所有操作人员均认真阅读并完全理解本操作手册的内容。

如果不遵守此操作手册，本公司的质量保证自动失效。在未取得本公司允许的情况下，如果客户和车辆使用方或者第三方擅自对车辆执行不规范的操作，本公司对由此产生的损失亦不承担任何责任。

安装附件：需要安装或者加装的额外装置，如果对车辆的功能产生影响或者起到补充，必须事先取得本公司书面同意。根据实际情况，可能还要经过当地主管部门审批同意。

主管部门的审核结果并不代表本公司意见。

目 录

1 产品简介	1
2 正确使用	2
3 车辆概述	3
3.1 主体概述.....	3
3.2 车型概述.....	4
3.3 整车示意图及主要参数.....	4
3.4 安全装置和警示标贴描述.....	7
3.5 铭牌.....	7
3.6 载荷曲线图.....	8
4 安全注意事项	9
5 试车，转运，停运	10
5.1 试车.....	10
5.2 转运.....	10
5.3 停运.....	11
6 日常检查	11
7 操纵机构示意图	12
8 操作规程	12
8.1 启动.....	12
8.2 行驶.....	13
8.3 转向.....	14
8.4 制动.....	15
8.5 停车.....	15
8.6 提升及下降.....	16

8.7 故障.....	16
8.8 紧急情况.....	16
9 载荷操作.....	17
10 电池的使用及维护.....	19
10.1 更换.....	20
10.2 充电.....	21
11 电量显示.....	22
11.1 圆形电量表（蓄电池）	22
11.2 圆形电量表（锂电池）（选配）	22
12 锂电池（选配）	23
12.1 锂电池合格性信息.....	23
12.2 安全注意事项.....	23
12.3 电池的使用及存放.....	23
12.4 充电.....	24
12.5 维护与保养.....	25
13 维护和保养说明.....	25
13.1 维修、保养的安全规程.....	26
13.2 维修清单.....	26
13.3 润滑点.....	28
13.4 检查和加注液压油.....	28
13.5 检查电器保险丝.....	28
14 故障处理.....	29
15 电气原理图.....	30
16 液压原理图.....	31

20250310.V01

1 产品简介




图 1 SCDS05 随车叉车

SCDS05 随车叉车（图 1），是半电动式特种车辆，车辆行走由人力拖动。货叉的升降是电力驱动，采用蓄电池为动力源，以直流电机和液压传动，来推动油缸运动使货叉升降。

由于该车的起升采用电动，所以它具有省力、效率高、货物运行平稳、操作简单、安全可靠、噪音小、无污染等特点。

该车适用于在坚实、平坦的地面进行货物提升、搬运作业。禁止在斜坡地带进行带货操作。

使用环境：

- 海拔不超过 2000m；
- 环境温度：铅酸电池型在 5°C — 40°C 之间，锂电池型在 0°C — 40°C 之间；
- 当环境温度高于 40°C 时，相对湿度必须不超过 50%；
- 推荐最佳使用环境温度在 15°C — 35°C 之间；
- 在冷库内或者极端的温度湿度变化条件下使用车辆，铅酸电池型在环境温度低于 5°C，锂电池型在环境温度低于 0°C 时，则必须额外安装特殊防护，并取得本公司的许可；
- 坚实、平坦的地面；
- 禁止在爆炸性气体或粉尘环境中使用本车；
- 禁止在易燃易爆或酸碱等腐蚀性环境中使用本车。

2 正确使用

仅允许依据本操作手册使用本款随车叉车。

本手册所描述的设备为步行式控制的半电动式随车叉车，具有人力拖动，使用开关控制升降的功能。

使用不当会危及人员安全，造成财产损失。车辆使用方需确保车辆的正确使用，同时确保车辆仅由经过相应培训，并取得资格的人员来操作。

此设备需在基础牢固，坚实、平坦的地面上使用。本车铅酸电池型在 5°C — 40°C 之间，锂电池型在 0°C — 40°C 之间的环境使用，推荐最佳使用环境温度为 15°C — 35°C。

禁止在斜坡上载荷操作，防止重心偏移，发生倾覆。必须在斜坡上载荷操作时，物料重心必须大约处于设备纵向中心平面，降低倾覆风险。

严禁提升或运载人员。如有运载，货叉必须降至离地面 200—300mm 的高度。

禁止在起重尾板或装卸坡台上使用此车。

额定载荷标注在载荷曲线和铭牌上，操作者必须注意车身上的警告标识和安全说明。

工作区域照度不能低于 50 勒克斯。

更改

任何可能对车辆的额定载荷，稳定性或安全操作产生影响的更改或改变，均需要取得车辆制造商或其授权生产商或其法律效力接替者的书面批准。对车辆进行更改或改变，会影响车辆的性能，如：制动、转向、能见度和可移动附件的增加。制造商或其法律效力接替者核准了更改后，其对应参数铭牌、指示标贴、操作手册等用于安全指南和车辆正常使用的文件资料，全部需要做出对应更改。

不遵循这些说明而造成的车辆损坏将失去质保。

3 车辆概述

3.1 主体概述





图 2 主体分类

表 1 主体分类

序号	名称	功能
1	起升系统	通过门架、链轮、链条来实现货物起升的动力传递。
2	货叉	用于承载货物。
3	活动门座	承受车身、货物的重量，在车辆载荷作业时起支撑、平衡作用。
4	液压系统	通过液压装置控制货叉的升降，达到搬运货物的目的。
5	车体系统	车辆的主体，承受车身、货物的重量，在车辆载荷作业时起支撑、平衡作用。
6	面罩组件	防止杂物和灰尘进入机器内部，保持机器内部的清洁，延长机器的使用寿命。
7	电气系统	集成车辆内部电能传输、分配、控制和使用。
8	操纵系统	通过手柄、操作台按钮实现堆垛车的启停、行驶、转向和制动。

3.2 车型概述

本操作手册汇集了 SCDS05 型 0.5 吨随车叉车（以下简称“随车叉车”）。



3.3 整车示意图及主要参数




图 3 技术参数图

表 2 SCDS05 随车叉车参数表

	1.1	型号		SCDS0511	SCDS0513	SCDS0515
	1.2	驱动方式		电动		
	1.3	操作方式		步行式		
	1.4	额定载荷能力	Q (kg)	500		
	1.5	载荷中心距	c (mm)	400		
	1.6	前悬距	x (mm)	657		
	1.7	轴距	y (mm)	819		
轮子、底盘	2.1	轮胎类型		聚氨酯		
	2.2	驱动轮尺寸	Φ×w	/		
	2.3	承载轮尺寸	Φ×w	Φ80×50		
	2.4	平衡轮尺寸	Φ×w	Φ100×50		
	2.5	导向轮尺寸	Φ×w	Φ40×30		
	2.6	辅助导向轮尺寸	Φ×w	Φ30×30		
	2.7	平衡轮/承载轮/导向轮数量		2/2/6		
	2.8	轮距, 驱动端	b10 (mm)	672		
	2.9	轮距, 承载端	b11 (mm)	380		
尺寸	3.1	门架缩回时高度	h1 (mm)	1417	1617	1817
	3.2	自由提升高度	h2 (mm)	0		
	3.3	起升高度	h3 (mm)	1100	1300	1500
	3.4	作业时门架最大高度	h4 (mm)	2470	2870	3270
	3.6	货叉最低高度	h13 (mm)	90		
	3.7	整车长度	l1 (mm)	1564		
	3.8	车体长度	l2 (mm)	414		
	3.9	整车宽度	b1/ b2 (mm)	790		
	3.10	货叉尺寸	s/e/l (mm)	60/160/1150		
	3.11	货叉外宽	b5 (mm)	540		
	3.12	轴距中心离地间隙	m2 (mm)	43		
	3.13	转弯半径	Wa (mm)	1095		

性能	4.1	提升速度 满载/空载	mm/s	70/100
	4.2	下降速度 满载/空载	mm/s	100/80
电机	5.1	起升电机功率	kW	0.8
	5.2	蓄电池标准, 根据 DIN 33531/35/36 A,B,C,no		no
	5.3	蓄电池电压/容量	V/Ah	12/33
	5.4	蓄电池重量 (±5%)	kg	10

本公司保留技术更改和补充的权利。

3.4 安全装置和警示标贴描述




表 3 标贴描述

序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	车辆吨位标贴	2	安全警告标贴	3	LOGO
4	急停开关	5	阅读使用手册标贴	6	载荷曲线
7	车架号	8	警告标贴	9	铭牌

3.5 铭牌



图 5 铭牌

3.6 载荷曲线图




图 6 载荷曲线示意图

载荷曲线图是描述车辆起升高度与载荷重量关系的图表。在车辆工作时，操作人员可以通过此图确保车辆不会因超载而发生倾覆危险，造成人员安全风险及财产损失风险。

如图 6 所示，额定载荷重量为 500kg，起升高度为 1300mm 的车辆，当载荷中心距为 400mm 的情况下，车辆安全操作允许最大载荷重量为 500kg，提升最高高度为 1300mm；当载荷中心距为 500mm 的情况下，车辆安全操作允许最大载荷重量为 400kg，提升最高高度为 1300mm。

！ 危险

必须按照车辆规定的额定载荷或载荷曲线进行堆垛作业，禁止超载。

4 安全注意事项

当车辆出现故障,请参考第 12 章。

根据定期检查情况进行维护工作。

液压油温度过高时请停止操作。

此叉车不防水,请在干燥环境下使用此车。

操作中时刻关注道路情况及货物状况,如道路堵塞、货物不稳定等,请立即停车,防止货物掉落。

⚠ 危险

- 禁止超载
- 禁止将脚置于车轮前后
- 禁止将脚或手置于提升机构下或伸进提升机构内
- 禁止在斜坡上载荷操作,防止重心偏移,发生倾覆

⚠ 注意

- 小心装载不稳定,不平衡的物料
- 载荷作业时,物料必须均匀分布在货叉上

⚠ 警告

- 禁止推拉货物
- 禁止在极端温度环境下作业
- 禁止在大风天气进行提升作业
- 禁止防护板拆卸后未安装就使用车辆
- 禁止在低于 50 勒克斯照度的工作区域作业
- 行驶和作业时,操作人员必须佩戴安防装备
- 行驶和作业时,禁止非操作人员站在车辆前后
- 行驶和作业时,货叉必须离地面 200mm—300mm
- 停运时,必须关闭车辆电源并拔出钥匙开关的钥匙
- 未经制造商书面同意即使用此车

5 试车，转运，停运

5.1 试车

表 4 试车数据

车型	SCDS05
提升高度 (mm)	见参数表
尺寸 (mm)	见参数表

在收到我们的新车辆后或在需要进行重新调试时，请在（首次）操作车辆前进行以下步骤：

- 检查是否包含所有零件且无损坏
- 电池的安装和充电(参照第 10 章)
- 进行日常检查和机器功能检查工作

5.2 转运

转运时必须使用专业起重设备，整个过程中必须将货叉降至最低位置，安全停放并固定车辆。

⚠ 警告

- 必须使用专用起重机或起重设备
- 禁止站在起吊的货物下
- 禁止在起吊时走进危险区域

转运前安全停放并固定车辆，运输过程中必须使用专用困扎设备固定车辆。




图 7 起吊




图 8 固定点

5.3 停运

车辆停运存放时，必须移走货物，将车辆货叉降至最低位置。将本手册第 13 章所示所有润滑点涂抹油脂(定期检查)，严防车辆出现锈蚀和积尘。

取出电池并检查安全设备，以确保车辆停运存放后无挤压发生。

车辆最终报废停运时，油液、蓄电池和电子组件必须回收。

6 日常检查

本章阐述了操作车辆前需进行的检查内容。

日常检查可有效发现车辆存在的安全隐患，操作前应：

将货物移离车体，降低货叉，如发现任何故障请停止使用此车。

检查事项如下：

- 检查油缸是否漏油
- 检查车辆的操作性是否良好，无操纵不灵活等问题
- 检查链条和滚轮是否损坏或腐蚀
- 检查车轮是否可以平滑转动
- 按下急停按钮以检查紧急制动功能是否正常
- 检查蜂鸣器的功能是否正常
- 检查显示屏是否正常显示
- 检查所有的螺纹连接是否松动
- 检查钥匙开关的功能是否正常
- 检查速度限位开关的功能是否正常
- 检查油管或电线是否有受损
- 如果车辆装有挡护架，检查其是否损坏以及是否正确安装

7 操纵机构示意图




图 9 车辆操作机构

图 10 钥匙开关

表 5 车辆操作机构

序号	名称	功能
图 9 中 1	急停开关	按下时全车断电，紧急情况下控制车辆的停止行车
图 9 中 2	电量表	显示车辆电池电量信息
图 9 中 3 图 10	钥匙开关	控制车辆电源的通断
图 9 中 4	下降按钮	控制车辆的下降
图 9 中 5	上升按钮	控制车辆的上升

8 操作规程

⚠ 注意

- 操作车辆前请遵循警告和安全说明(见第 4 章)
- 操作车辆前请确认货物及周围环境，确保视野范围足够
- 操作前进行车辆的日常检查，观察货物放置情况。

8.1 启动

- 小心的将急停开关（图 9 中 1）拔起。
- 开始操作时插入钥匙开关（图 9 中 3 即图 10），将其旋转至打开位置。

8.2 行驶

▲ 注意

- 载货工作时，禁止紧急加速或减速
- 仅当货物朝上时才可在斜坡上行驶
- 在斜坡行驶时，必须符合车辆技术参数相关规定
- 仅当货叉距离地面高度 200mm—300mm 时才允许行驶
 - 拖动手柄或扶手，小心驾驶车辆至目的地。




图 11 行驶

8.3 转向

▲ 注意

- 禁止急转弯

— 车辆通过手柄或扶手的左右拖动控制车辆转向。




图 12 转向




图 13 转弯轨迹

8.4 制动

⚠ 注意

- 制动性能取决于道路状况和车辆的负载条件

— 通过反向拖动使车辆制动停车。

8.5 停车

⚠ 警告

- 禁止在斜坡地带停放车辆

通过反向拖动使车辆制动停车。

停车时请将车辆开往安全区域，然后完全降低货叉，将钥匙开关（图 9 中 3 即图 10）旋转至关闭位置，拔出钥匙，按下急停开关（图 9 中 1），方可离开车辆。




图 14 停车

8.6 提升及下降

通过上升按钮（图 9 中 5），控制货叉的升降。

通过下降按钮（图 9 中 4），控制货叉的升降。




图 15 门架起升

8.7 故障

若存在任何故障或车辆不可操作，请停止使用车辆并按下急停开关。如果可能，请将车辆停放在一个安全区域，将钥匙开关（图 9 中 3 即图 10）旋转至关闭位置并拔出钥匙，然后按下急停开关（图 9 中 1）。立即通知管理者或联系您的售后服务人员。如果有必要，使用专用拖/起重设备把车辆从操作区域拖出。

8.8 紧急情况

紧急情况下或车辆倾覆时，请保持安全距离。如果可能，按下急停开关（图 9 中 1），切断车辆电源。




图 16 车辆倾覆

9 载荷操作

⚠️ 警告

- 作业时，时刻注意四周环境
- 提升状态禁止离开车辆
- 物料阻碍前视视角时，应倒车行驶或由其他人员引导行驶
- 活动门座相对移动时，必须有一个部件是相对地面或车厢支承定位，方能移动
- 车辆在货车车厢边缘操作时，操作时必须缓慢，注意车辆平衡

载荷操作步骤：

货物装车：

- 在提升货物前，必须检查货物的重量有没有超过车辆的载荷能力；
- 叉车货叉伸入托盘下面的空间，尽量使物体靠至载荷中心以内，然后按上升按钮（图 9 中 5 ）托起货物 200mm-300mm，松开按钮，拖动车辆；
- 行至货车旁。货叉头部离车辆距离 $\geq 10\text{cm}$,按上升按钮，提升货物。如图 17 ；
- 货物进车厢：将货物提升至略高于货车车厢平台后，松开上升按钮（图 9 中 5 ），慢慢推入叉车，将货物推进货车车厢，使叉车门柱贴至货车车厢边缘（距离小于 80mm），并避开货车车厢边缘的附属零件，防止车架提升时发生碰撞。如图 18 ；




图 17 起升货物




图 18 装载货物

- 拉出门座：按下降按钮（图 9 中 4 ），下降货叉至货车车厢平台上，并略提升机架后，直到门座离开地面大于 5cm 后松开下降按钮（图 9 中 4 ），站立于车辆一侧，一手扶牢车架一手抓住门座扶手并向后拉出门座至最大距离。如图 19 ；
- 提升机架及门座：一手扶牢车架，按下降按钮提升机架及门座。如图 20 ；




图 19 拉出门座





图 20 提升车架

— 门座导向轮进入货车车厢：机架提升至最高，松开下降按钮（图 9 中 4），推进门座，使门座下方的导向轮进入货车车厢平台上。如图 21；


— 机架进入车厢：按上升按钮，略升货物，推动机架使万向轮进入货车车厢内部。如图 22；



— 车辆停放：按下降按钮（图 9 中 4），货叉落至货车车厢平台上。如图 23；


叉车退出货车：

— 车辆先空位：按上升按钮略升货叉，移至车厢边缘。如图 24；



— 缓慢向外移动车辆，使机架整个露出货车车厢平台，再按下降按钮（图 9 中 4），下降货叉至货车车厢平台上。如图 25；

— 机架下落：手扶机架并向后抽出门座，使整个门座都露在货车车厢外侧，然后按上升按钮（图 9 中 5），下降机架。如图 26；



- 门座返位：当机架下降离地大于 5cm 时，松开上升按钮（图 9 中 5），推进门座。如图 27；
— 离开货车车厢：按上升按钮（图 9 中 5），机架及门座下降至地面，略升高货叉，脱开货车车厢平台，移动叉车驶离货车。如图 28；





图 27 门座复位



门座下降至地面，略升高货叉，驶离运输车辆

图 28 离开货车

10 电池的使用及维护

⚠ 注意

- 请考虑电池的最高工作温度
- 电池的重量对车辆操作行为有一定影响
- 开始充电或安装/更换电池前必须安全停放好车辆
- 完成维修工作前，请确保所有的电缆连接正确且对车辆其他部件无干扰
- 维修和充电必须由指定的专业人员操作。请务必遵循本手册和电池制造商的说明
- 报废的电池必须按照所在地区的相关法律法规进行回收、储存，且必须存放在规定的环保区域或规定的废弃处理区，并且这些工作必须由有安全环保资质的专业公司进行

⚠ 警告

- 在充电区域，禁止任何形式的使用明火，区域内必须保证通风良好
- 在充电车辆周围至少 2 米范围内，禁止摆放易燃物和可能产生火花的物料

10.1 更换

安全停放车辆，将货叉和车脚降至最低，将钥匙开关（图 9 中 3 即图 10）旋转至关闭位置并拔出钥匙，然后按下急停开关（图 9 中 1）。

电瓶拆卸/安装，如图 29：

拆下螺钉 1，取下面罩 2，拆下螺钉 3，移开固定板 4，移除电池连接线缆，将电池 5 移出。

移动电池时注意放置好线缆，避免操作时损坏线缆。

安装是移取的相反程序，请首先连接正极接线端，否则车辆易受损。




图 29 电池更换

10.2 充电

- 应具有独立充电场所，且充电场所必须保证干燥、通风良好、无杂物等
- 充电场所必须配备安全灭火设备
- 必须保证车辆是以停车制动（车辆内部电路断路）状态进行充电
- 必须使用合格充电器对车辆充电
- 使用充电器前，请充分理解充电器说明书内容
- 禁止过度拉拽或者扭转充电电缆
- 禁止修改或拆卸充电端口和充电设备
- 必须保证充电枪及充电插座接触部位无粉尘，积水等异物
- 充电完成断开充电设备时，禁止湿手操作

充电步骤：

- 将车辆停放在一个提供专用电源的专门安全区域；
- 降低货叉，移走货物；
- 关闭车辆电源，连接电源，开始充电；
- 充电完成后，断开电源，移走车辆。




图 30 充电

11 电量显示

11.1 圆形电量表（蓄电池）

设备电量通过圆形电量表（蓄电池）显示，当设备处于启动状态，电量表亮起，表上电量显示条共 10 格，每格表示电池电量的 10 %,随着电池电量的消耗，电量条逐渐熄灭。同时还具有用电时间统计（累计小时计算）。


表 6 电量表显示

电量表颜色	参数值
绿色	70-100%
橙色	30-60%
红色闪烁	0-20%

电池放电达 70 %，红灯闪烁发出“电量储存”警告。

电池放电达 80 %，双灯闪烁发出“电量耗尽”报警，必须给电池充电。

图 31 圆形电量表（蓄电池）



11.2 圆形电量表（锂电池）（选配）

设备电量通过圆形电量表（锂电池）显示，当设备处于启动状态，电量表亮起，表上电量显示条共 10 格，每格表示电池电量的 10 %,随着电池电量的消耗，电量条逐渐熄灭。同时还具有用电时间统计（累计小时计算）。


表 7 电量表显示

电量表颜色	参数值
绿色	70-100%
橙色	30-60%
红色闪烁	0-20%

电池放电达 70 %，红灯闪烁发出“电量储存”警告。

电池放电达 80 %，双灯闪烁发出“电量耗尽”报警，必须给电池充电。

图 32 圆形电量表（蓄电池）



12 锂电池 (选配)

12.1 锂电池合格性信息

锂电池制造商声明：该锂离子电池符合以下规定
通过 UN38.3 的电池认证。

12.2 安全注意事项

为了确保人员安全及财产损失风险，必须严格按照本操作手册的规定操纵使用。

⚠ 注意

- 仔细阅读电池随车文件
- 清洗车辆时，注意电池防水

⚠ 警告

- 禁止挤压电池
- 禁止电池两极颠倒或短接
- 禁止双手触碰电池箱体的正负极
- 禁止将电池放置于温度高温 ($> 65^{\circ}\text{C}$)，高湿，粉尘环境内
- 禁止私自拆卸与维修电池，仅允许专业人员或厂家授权人员操作电池
- 维护电池系统时必须穿戴绝缘手套，禁止佩戴手表等金属制品

12.3 电池的使用及存放

使用温度：

放电环境温度：0°C~40°C

充电环境温度：5°C~40°C

储存环境温度：0°C~40°C

说明：锂离子电池工作温度分为充电温度要求和放电温度要求：充电温度范围为 0°C~40°C。0°C 以下环境充电可能导致电池损坏，建议充电温度范围为 5°C~40°C；放电温度范围为 -20°C~50°C。如果在低温 -20°C ~0°C 下使用锂电池，电池放电速率会加快，长时间在 40°C~50°C 之间的环境使用，电池内部的材料将加速老化会缩短电池的使用寿命，所以不建议长期在过低或高温环境中使用。所以我们建议电池适宜工作温度为 0°C~40°C。

使用：

首次使用前，充电至 100%

使用时，保持在 50%~100% 之间

电量低于 20% 时停止使用，尽快充电

长期存储:

长期储存前，确保电池电量在 50%~80%之间

存储环境应干燥通风、远离火源，避免露天存储

每三个月做一次充电维护

重新使用前请先查看电池外观确认电池无故障报警

运输:

运输功能正常的锂电池，必须符合所在地区对于危险货物运输的相关法律法规，且必须由指定的专业人员吊装操作。

运输损坏的锂电池，请联系您的售后服务人员，不得自行运输。

报废:

锂电池的使用或存放中，请持续监控电池状态。若发现因运输或异常振动导致电池破损、电解液泄露、壳体膨胀、刺鼻气味，请立即停止使用电池，并将电池单独放置，周围 5 m 内禁止无关人员进入，妥善进行报废处理。

对于在本公司保修政策内的电池，请联系您的售后服务人员，进行售后处理。

报废的电池必须按照所在地区的相关法律法规进行回收、储存，且必须存放在规定的环保区域或规定的废弃处理区，并且这些工作必须由有安全环保资质的专业公司进行

12.4 充电

使用充电器前，请充分理解充电器说明书内容。如出现不遵守操作手册、不使用原厂配件、用户自行损坏等问题，使用商将自行承担责任！

⚠ 注意

- 电池电量低于 15%时，请及时充电，严禁电池过放（建议 20%充电）
- 应具有独立充电场所，且充电场所必须保证干燥、通风良好、无杂物等
- 充电场所必须配备安全灭火设备
- 必须保证车辆是以停车制动（车辆内部电路断路）状态进行充电
- 禁止使用制造商未许可的充电器进行充电，使用未经许可的充电器会导致温度过高，从而引发火灾甚至爆炸

⚠ 警告

- 严禁锂电池过度充电和过度放电
- 禁止过度拉拽或者扭转充电电缆
- 禁止撞击充电设备
- 禁止修改或拆卸充电端口和充电设备
- 必须保证充电枪及充电插座接触部位无粉尘，积水等异物
- 充电完成断开充电设备时，禁止湿手操作

12.5 维护与保养

电池必须进行日常检查，且每半年进行一次维护保养

检查和维护保养必须由指定的专业人员进行操作

若发现异常，立即通知管理者或联系您的售后服务人员，禁止私自操作（不得擅自拆卸或者维修）。

日常检查内容：

外观：检查有无明显变形、锈蚀等异常情况

充电口：断电状态下，检查接插件内是否有杂物.锈蚀等异常情况

接插件：断电状态下，检查接插件有无松动、破损等异常情况

参数检测：充电和放电前检查显示器上电池的电压、温度等状态，确保所有数据都处于正常范围

维护保养内容：

开箱检查：检查各模组固定状况和各线缆连接状况，确保螺栓紧固力矩正常，各连接部件不松动、不晃动

13 维护和保养说明

⚠ 注意

- 车辆的维护保养工作必须由指定的专业人员进行
- 维护保养前，必须移走货物并将货叉降至最低位置
- 必须使用制造商或经批准的经销商提供的原装配件
- 必须考虑液压油的渗漏可能导致的机器故障和事故
- 压力阀必须由专业维护保养人员进行调节
- 维护保养时，如需提升车辆，请按照第 5 章内容，使用专门的绑扎设备和提升设备
- 作业前将安全装置(如指定提升千斤顶，楔型物或木块)置于车下以防其意外下落、移动或滑动
- 替换的零部件及油料，必须按照当地环保要求及相关法律法规进行收集处理

⚠ 警告

- 禁止擅自改装，变更车辆行驶速度
- 禁止擅自改装车辆的手柄零部件尤其是安全装置

13.1 维修、保养的安全规程

维修保养人员：本车辆的维修和保养必须由通过制造商培训考核的专业人员来进行。制造商的售后服务机构有专门委派在外的技术人员，维修、保养完成后，售后服务人员应在维修记录上签字。

车辆的提升：当一台车辆需要抬高维修时，吊装装置必须安全可靠，并严格地系在吊装点的位置。当车辆被举起时，必须采取适当的措施以防止车辆滑倒或翻倒（可以用楔块、木块）。

清洗操作：在清洗车辆时不能使用易燃液体，在着手清洗前，一定要采取安全措施防止电火花的产生（例如：由短路引起的）。对车辆蓄电池进行操作时，必须断开蓄电池的接插件。只能用较弱的风或压缩空气、不导电并抗静电的刷子等工具来清扫电气元件或电子器件。

如果用水或高压清洁器来清洗本车辆，则所有的电器和电子组件必须预先做防水保护，防止导致功能紊乱。

电气系统的操作：车辆电气系统的操作只允许专业人员来操作，在进行任何的电气系统操作前，所有防止触电措施必须到位。对蓄电池操作时，必须断开蓄电池的接插件。

焊接操作：在采取任何形式的焊接操作前，为防止电气或电子组件的损坏，必须将电气元件从车辆上拆除，焊接完成后在逆步骤复位组装。

安装：当维修或更换液压元件、电气、电子元器件后，必须保证在其原来位置上。

车轮：车轮的质量对车辆的稳定性和驱动性能影响很大，必须经制造商同意后才能更改，必须是成对替换。

提升链条和滚轮：良好的润滑条件是增加链条和滚轮寿命的必要条件，必须按照规定要求对其进行周期性的润滑保养，在恶劣的工况中（如灰尘、高温），应缩短润滑保养的周期。

液压油管：金属油管必须每隔 6 年更换一次，橡胶油管必须每隔 2 年更换一次，在更换液压组件时，其附属油管应一同更换。

13.2 维修清单

进行全面、专业的维护是车辆安全运行的一项十分重要的工作。未按规定的时间间隔来维护保养将会导致设备存在安全隐患，并对人员和财产安全造成潜在威胁。

本手册上显示的维护周期是指在单班作业且正常的工作条件下的情况。若使用在灰尘较大的环境，或所处的环境温度变化较大或多班作业的情况，则维护周期必须缩短。

按下面所列的维护清单操作执行并遵守各自的周期，维护周期详细介绍如下：

W = 每工作 50 小时，但至少每周 1 次。

A = 每工作 250 小时，但至少每 3 个月 1 次。

B = 每工作 500 小时，但至少每 6 个月 1 次。

C = 每工作 2000 小时，但至少每 12 个月 1 次。

在车辆的试车阶段（在最初工作的 50 到 100 小时或 2 个月后）

还要完成下面几项额外操作：

— 检查并旋紧车轮安装螺钉-螺母；

— 检查并旋紧液压接头；

— 定期更换液压过滤器。

表 8 维护清单

维护部位	序号	维护项目	维护时间			
			W	A	B	C
电器系统	1.1	检查操作开关，显示设备及元件的功能	●			
	1.2	检查电缆有无损伤，接线端是否牢固			●	
	1.3	电缆和电机的固定			●	
能源供应	2.1	观察电瓶		●		
	2.2	目检电瓶充电插头			●	
	2.3	检查电瓶线缆的连接是否紧固，必要时用油脂涂抹电极			●	
行驶系统	3.1	检查变速箱有无异响			●	
	3.2	检查行驶机构，并上油脂，检查操作手柄的复位功能		●		
	3.3	检查承载轮、平衡轮、导向轮有无磨损和损坏			●	
	3.4	检查车轮轴承和固定情况			●	
整体结构	4.1	检查框架是否受损			●	
	4.2	检查标牌是否完整			●	
	4.3	检查提升门架的固定情况			●	
液压运动	5.1	检查液压系统的功能		●		
	5.2	检查软管，管道以及接口是否紧固，密封以及有无受损		●		
	5.3	检查缸体和活塞是否受损，密封和固定情况			●	
	5.4	检查载重链条的设置，必要时重新张紧			●	
	5.5	目视检查门架滚轮并检查滚轮面的磨损情况			●	
	5.6	检查货叉和载重部件有无磨损及损失			●	
	5.7	检查油箱油位			●	
	5.8	更新液压油				●


13.3 润滑点

根据维护清单润滑标记的点。所需油脂规格为:GB/T 36990-2018 标准油脂。

表 9 润滑点

序号	名称	序号	名称
1	门架滚轮	2	手柄转轴
3	承重轮转轴	4	导向轮转轴
5	平衡轮转轴		

图 33 润滑点



13.4 检查和加注液压油

所需液压油型号:

— L-HM 46 抗磨液压油 (普通) GB11118.1-2011。

废油必须根据国家法规进行处理和回收, 如果必要需交至回收公司进行回收。


13.5 检查电器保险丝

取下面罩, 保险丝位置如图 34 所示。保险丝规格见表 10。

表 10 保险丝规格

代号	规格	数量
FU	100A	1

图 34 保险丝位置



14 故障处理

如果车辆在工作区域出现故障，不能自行移动至安全区域，参考第 5 章转运说明，将车辆移动至安全区域。

表 11 故障分析

故障	原因	处理方法
货物不能提升	超载	注意额定载荷
	蓄电池放电	电池充电
	提升保险丝出现故障	检查并最终更换提升保险丝
	液压油位过低	检查并最终装满液压油
	漏油	检查油管和/或油缸的密封性
车辆不能升降操作	电池正在充电	将电池完全充满，然后将主电源插头从电源上拔出
	电池未连接	正确连接电池
	保险丝出现故障	检查并最终更换保险丝
	电池放电中	电池充电
	急停开关被激活	拉起开关以消除急停开关功能
	电瓶电量不足	电瓶充电

15 电气原理图




图 35 电气原理图

16 液压原理图




图 36 液压原理图

17. 售后服务

如果出现专业维修人员不能排除的故障, 请及时联系本司售后服务人员, **服务电话: 0572-6090556**

**本说明书最终由制造商保留解释权
如有改动恕不另行通知**